



Manual de Operação – L200 HPE



Introdução

Esta carga permitirá programar chaves via OBD. Todos os procedimentos descritos abaixo são realizados na programação de chaves da L200 HPE.



Serviços:

Na programação de chaves da L200 HPE vale ressaltar que o conector que será utilizado juntamente com o cabo universal é o conector A1.

Para iniciar a programação de chaves tenha em mãos todas as chaves que serão utilizadas.

1. Programação de chaves via OBD

Depois de conectado corretamente o OBD MAP no conector OBD (embaixo do volante) do carro, siga as seguintes instruções no menu do OBDMap:

Selecione a opção **DIAGNOSTICO** e tecle OK

Selecione **MITSUBISHI** e tecle OK

Selecione **L200 HPE** e tecle OK

Selecione **PROGRAMAR?** e tecle OK.



Após seguir todos esses passos, o processo de programação deverá ser concluído com sucesso e a chave estará pronta para uso.

O OBD Map ainda oferece a opção de programar novas chaves, sendo que o número máximo de chaves a ser programada é no máximo oito (8).

Lembrando cada vez que você programa uma chave as outras são apagadas.

A luz do Code deve acender e apagar indicando que a programação foi concluída.