



Manual de Operação – S10 - ME7.9.9



Introdução

Esta carga do OBDMAP possibilitará a leitura da senha e programação de chaves via diagnóstico diretamente no veículo.

Serviços:

1. Leitura da senha da ECU via OBD

O conector OBD fica localizado logo embaixo do volante, próximo a caixa de fusíveis do lado esquerdo do veículo.



Conecte o Cabo A1 ao equipamento junto com o cabo OBD na tomada de diagnóstico do veículo.



Procedimento para Leitura da Senha – S10 ME 7.9.9

Depois de conectado corretamente o conector OBD como descrito acima, siga as seguintes instruções no menu do OBDMap:

Selecione **DIAGNOSTICO** e tecle OK

Selecione **GM** e tecle OK

Selecione **ME 7.9.9 S10** e tecle OK

Selecione **LEITURA?** e tecle OK



Siga os procedimentos descritos na tela do OBDMap

Logo aparecerá a senha no display. **Anote esta senha, pois será utilizada na Programação de chaves. Com esta senha pode programar a chave com a carga OPEL 2 (básica).**

[Volta](#)